

Star SM-S220i

Alla on kuvattu yksinkertaiset toimenpiteet, joilla laitteen käyttöönotto onnistuu. Viimeisenä otettava testituloste on hyvä vian diagnosoimiseen myös muulloin; testikuitin tulostuessa laite itsessään on toimintakuntoinen.

Käyttöönotto:

- Laitteen paritus
 1. Laite päälle.
 2. MODE-nappi pohjaan, kunnes ruudussa lukee "Setup Mode", päästetään MODE-nappi irti.
 3. Painetaan MODE-nappia niin monta kertaa, että ruudussa lukee "Bluetooth Mode". (Applen laitteiden kanssa kannattaa käyttää tilaa "Bluetooth(iAP)"!)
 4. Painetaan pohjaan, sekä MODE-, että FEED-nappi ja päästetään yht'aikaa irti, molemmat valot vilkkuvat vuorotellen ja laite poistuu setup-tilasta.
 5. Laitetaan toisesta laitteesta Bluetooth päälle ja paritetaan laite, PIN-koodi on 1234.
- Virransäästötila
 1. Mennään taas Setup-tilaan painamalla MODE-näppäintä pohjassa.
 2. Selataan asetuksia FEED-näppäimen avulla, kunnes ruudussa lukee "PWDN NO USE". "NO USE" tarkoittaa, ettei virransäästötila ole vielä käytössä.
 3. Vaihdetaan asetus haluttuun aikaan MODE-näppäimellä.
 4. Poistutaan setup-tilasta kuten edellä.
- Testitulosteen ottaminen:
 1. Laite pois päältä
 2. FEED-nappi pohjaan
 3. Laite päälle
 4. Odota noin 5 sekuntia
 5. FEED-nappi vapaaksi
 6. Kuitti tulostuu